認定商品

本品はSGマーク認定商品です。SGマーク制度は調理器具の
欠陥によって発生した人身事故に対する保証制度です。

ステンレス製ケトル

取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使用するものです。
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。
読んだ後は大切に保管してください。

この商品は下記の加熱器具でご使用頂けます。



【使用前の準備】

●最初に使用する時は食器用洗剤をスポンジタワシにつけて2～3回洗い良くすすいでください。
●その後水を入れて沸騰させ、そのお湯を捨てる事を1～２回繰り返してください。
●塩素系漂白剤は使用しないでください。
●本体にシールが貼ってある場合は剥がしてから使用してください。SG認定シールはSG認定商品であることを証明するためのものですので剥がさずにご使用ください。

【使用にあたって】

●使用にしたがい底面に白い斑点が付着してくることがあります。これは水道水中に含まれるマグネシウム・カルシウム等が残留し付着するためのものです。衛生上問題はありません。本体と蓋の間にも付着しますのでお手入れの際にはよく洗ってください。
●加熱により本体に変色が生じることがありますが、これはステンレスの表面が焼けて出来た酸化皮膜や汚れによるものです。有害な物質が生成されたものではなく衛生上問題はありません。
●注ぎ口部分からお湯が尻廻りする事がありますが、柔らかい布にクリームクレンザー等を付けて注ぎ口の先端部分を磨くと改善されます。

【使用上の注意】

●使用する前には必ず各部に異常がないことを確認してください。また各部に亀裂、破損、へこみ、曲がり、緩み等の異状が生じた場合は使用しないでください。

●湯沸かし以外の使用は変色や腐食の原因になりますので避けてください。また、調理等に使用しないでください。

●縁まで水を満たした状態で使用しないでください。水は適量にて使用してください。多く入れると熱湯が吹き出しヤケドの危険があります。

●空炊きをしないでください。空炊きをするとケトルの変形や破損の原因になります。火災やヤケドの危険もあります。

●蓋を取ったままの状態で加熱しないでください。取っ手が蒸気で熱くなりヤケドの危険があります。また取っ手樹脂の破損の原因にもなります。

●湯沸かし中、湯沸かし直後は取っ手が熱くなる場合があります。鍋ツカミを使用するなどしてヤケドには十分注意してください。

●湯沸かし中、湯沸かし直後は幼児に危険のないよう、幼児の手に触れる事のないように十分注意してください。

●お湯を注ぐ時、急な角度で注がないでください。本体と蓋の間からお湯があふれたり蓋が外れてヤケドの危険があります。

●湯をポットにあけた直後や熱湯が残っている時に取っ手を持ったまま蓋を開けないでください。蒸気によりヤケドの危険があります。

●万一、取っ手の取り付け部分がガタついた場合は使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。

●蓋のツマミがゆるんだ時はネジを締め直してください。

●取っ手の破損に対し改造や応急処置等の手当てをして使用しないでください。

●ストーブの上では使用しないでください。
転倒によるヤケドの危険があります。

●湯沸かし直後にお湯を注ぐと熱湯が飛び散る場合があります。火を止めて20秒程度待ってから注ぐようにしてください。

●高い所から落とす等の強い衝撃をあたえないでください。
破損や変形の原因になります。

【クッキングヒーターで使用するときは】

- 効率良く加熱して頂くために、底についた水滴はきれいに拭き取ってください。
- ケトルはヒーターの中央部に置いてください。
- IH で加熱中に「ブーン」や「ジー」といった音が生じることがありますが、ヒーターの振動がケトルと共鳴するために生じるものでケトルの異常ではありません。
- 落下や空炊き等で変形やガタツキが生じた場合は使用しないでください。

※お使いのクッキングヒーターの取扱説明書にそって正しくご使用ください。

【ガスコンロで使用するときは】

- 極少量の水を入れて沸騰させないでください。水が入っていない部分が高温になり変色が生じます。
- 炎がケトルの底面からはみ出さないように火力を調節してください。炎が大きいと取っ手やツマミが加熱されて変質や変形の危険があります。
- ケトルはコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。
- 加熱する時は取っ手を立ててください。倒したまま使用すると取っ手が加熱され破損の原因になります。

※イラストは商品のイメージを表したものであり、実際の形状とは異なる部分もあります。

【使用後のお手入れ】

●使用後はスポンジタワシ等で洗い水気を拭き取って乾燥させてから収納してください。

●塩分や油脂分を含んだ汚れが付いたまま置くとサビの原因になります。汚れはきれいに取り除いてください。

●鉄製品やアルミ製品等の異なった金属製品のものと接触したまま置くとサビの原因になりますので注意してください。

●サビが発生した時はクリームクレンザーをスポンジタワシ等につけて擦り落とし、よくすすいでください。

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には当社お客様サービス係までご連絡ください。

TEL0256(91)－2216　　FAX(0256)91－2217

受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00

(土・日・祝日・夏期及び年末年始休日を除く)

YOSHKAWA

株式会社 ヨシカワ

新潟県西蒲原郡弥彦村大戸企業団地　〒959-0308

TEL (0256) 91-2222

FAX (0256) 91-2211